


1	2
	Подушка безопасности не функционирует! И если вы не отключили её сами, индикатор свидетельствует о неисправности.
	Система анти-блокировочная система тормозов (АВС) включена и работает.
	Индикатор износа тормозных колодок. Часто критический уровень сопровождается однократным звуковым предупреждением.
	Очень важный индикатор состояния тормозной системы. Причиной загорания может стать падение давления тормозной жидкости, неисправность электронного распределителя давления (ЕВД). В этих случаях неисправность может сопровождаться трёхкратным звуковым сигналом. Это также может свидетельствовать о неисправности в работе стояночной тормозной системы. В любом случае, продолжать движение не безопасно!
	Задействован стояночный (ручной) тормоз. (Однократный звуковой сигнал).
	Предварительный прогрев двигателя перед запуском (только для дизельных двигателей)
	Включена система электронного автоматического контроля (ЕРС) работы систем автомобиля
	Работает программа электронной стабилизации привода (ESP), и включен контроль системы управления (TCS).
	Неисправен электронный привод усилителя руля (EPS). Может гореть желтым и красным цветом, в зависимости от приоритета неисправности. Красный цвет свидетельствует о критической неисправности.
	Датчик уровня масла. Следует проверить уровень масла.
	Падение уровня давления масла. Сопровождается трёхкратным звуковым сигналом. Необходимо срочно заглушить двигатель.
	Датчик запаса топлива. Загорается, как правило, при остатке топлива в баке на 30 километров. Может сопровождаться однократным звуковым сигналом.
	Диагностика двигателя бортовым компьютером (OBD)
	Датчик системы охлаждения. Низкий уровень охлаждающей жидкости. Высокая температура хладагента. Сопровождается трёхкратным звуковым сигналом.
	Датчик зарядки аккумулятора. Аккумулятор разряжен. Генератор неисправен.
	Контроль давления в шинах

	Низкий уровень жидкости в бачке омывателя. Сопровождается однократным звуковым сигналом.
	Датчик ремня безопасности. Необходимо пристегнуться. Сопровождается звуковым сигналом.
	Дверь открыта. Может сопровождаться непрерывным звуковым сигналом
	Открыт багажник
	Люк топливного бака не закрыт
	Разгерметизирована фара или другая неисправность фары
	Включен задний противотуманный фонарь
	Включен дальний свет фар
	Датчики включения сигналов правого и левого поворотов. Сопровождаются щелчками.
	Включена система оптимального регулирования скорости (круиз-контроль CCS)
	Стопор включения передачи
	Включено устройство автоматической блокировки двигателя (иммобилайзер)